

SIEMENS



Gigaset USB Adapter 108



CORDLESS HOME COMMUNICATION

Gigaset

Content

ECO	3
Guia de Referência Rápida	5
Manual de instrucciones abreviado	15
Quick Start Guide	23
Service Center	30

**ECO**

BR: A sua contribuição para a preservação do meio ambiente (ECO)

Como Gigaset Communications GmbH, nós criamos os produtos do modo menos prejudicial possível ao meio ambiente. O nosso objectivo é um processo duradouro, o qual facilita o cumprimento das severas especificações da Norma ISO 14001 para a ecogestão internacional.

Mais pontos positivos para o ambiente

- ◆ Devido a um conversor DC-DC, todos os nossos routers e repeaters consomem até 60% menos energia, oferecendo uma maior eficiência energética.
- ◆ A potência de emissão pode ser reduzida em todos os routers e repeaters e também em alguns clientes WLAN – a depender do equipamento e do sistema operativo do seu PC.

Pode desligar a WLAN completamente.

ES: Su contribución a la protección del medio ambiente (ECO)

Nosotros, la Gigaset Communications GmbH diseñamos nuestros productos con la máxima compatibilidad medioambiental. Nuestro objetivo es un proceso duradero que nos facilite el cumplimiento de las exigencias estrictas de la norma ISO 14001 para la gestión internacional del medio ambiente.



Otras ventajas para el medio ambiente

- ◆ Gracias a una fuente de alimentación conmutada, todos nuestros enrutadores y repetidores consumen hasta un 60% menos electricidad y ofrecen de este modo una eficacia energética superior.
- ◆ En todos los enrutadores y repetidores y en algunos clientes WLAN se puede reducir la potencia de emisión (en función del equipo y del sistema operativo del PC).
- ◆ Puede desconectar totalmente la WLAN.

EN: Your contribution to the environment (ECO)

We at Gigaset Communications GmbH make our products as environmentally compatible as possible. Our goal is a sustainable process that makes it easier for us to comply with the strict stipulations of the ISO standard 14001 for international environmental management.

Further advantages for the ecology

- ◆ Thanks to a switched-mode power supply, all our routers and repeaters use up to 60% less power and so offer higher energy efficiency.
- ◆ You can reduce the WLAN's transmitting power for all routers and repeaters and some WLAN clients – depending on the device in question and your PC's operating system.
- ◆ You can turn off the WLAN completely.

Guia de Referência Rápida

Este Guia de Referência Rápida mostra como conectar e configurar o seu Gigaset USB Adapter 108 e depois conectar-se à Internet. Você encontrará mais informações detalhadas sobre as diversas funcionalidades oferecidas pelo seu Gigaset USB Adapter 108 nas instruções em formato eletrônico fornecidas no CD e na Internet em www.gigaset.com.br.

Marcas registradas

Gigaset Communications GmbH é licenciada da Siemens AG.

Microsoft, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Super G é uma marca registrada da Atheros Communications, Inc.

Indicações de segurança

- ◆ O Adaptador de USB 108 pode afectar a função de aparelhos médicos. Observe as condições técnicas do respectivo ambiente.
- ◆ Ao ser passado a terceiros, o Adaptador de USB 108 deve ser entregue acompanhado do manual de instruções e do CD-ROM.
- ◆ Um equipamento defeituoso não pode, em hipótese alguma, ser colocado em serviço. Em caso de dúvidas, contacte a Assistência técnicas, veja o capítulo "Assistência técnica (Customer Care)" no CD-ROM fornecido.
- ◆ Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

- ◆ O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afetado pelo uso do aparelho.

Requisitos de Sistema

Para operar o seu Gigaset USB Adapter 108 você precisa de:

Um computador com:

- ◆ Processador de pelo menos 466MHz e um dos seguintes sistemas operacionais: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP
- ◆ 64MB de memória RAM e pelo menos 30MB de espaço livre em disco
- ◆ Porta USB livre
- ◆ Drive de CD-ROM ou DVD

Procedimento de instalação

Para estabelecer um acesso a Internet usando um Access Point, proceda conforme indicado a seguir:

1. Primeiro instale o Gigaset USB Adapter 108 em um PC.
2. Depois instale o Access Point. Isto está descrito nas instruções de operação do dispositivo em questão.
3. Configure a conexão do Gigaset USB Adapter 108 para o Access Point.

Instalação do Gigaset USB Adapter 108 em um PC

Notas:

- ◆ Não insira o cabo USB em uma porta USB livre no seu PC até que o software de instalação o solicite.
- ◆ Quando instalar o Gigaset USB Adapter 108, a SSID (Service Set ID) de todos os dispositivos de rede sem fio deve ser idêntica.
- ◆ Você pode precisar de direitos de administrador para o processo de instalação no seu PC.

- Feche todos os aplicativos.
- Insira o CD-ROM fornecido no drive de CD-ROM do seu PC e espere até que a tela de boas vindas seja apresentada. Caso esta tela não apareça no seu PC automaticamente, inicie a instalação manualmente:
 - Abra o Windows Explorer.
 - Selecione o drive de CD-ROM.
 - Clique duas vezes em **start.exe**.

A tela de seleção do idioma é apresentada.

- Selecione o idioma.

Agora você verá uma tela mostrando o conteúdo do CD-ROM.

- Clique em **Installation**.

Nota:

- ◆ As telas para os diversos sistemas operacionais diferem pouco. A instalação é automática a maior parte do tempo, a não ser por alguns cliques no mouse e reinicializações.

A tela InstallShield Wizard aparecerá.

→ Clique em **Next** para continuar a instalação.

A tela com o termo de licença de uso aparecerá.

→ Se você concorda com o termo, clique em **Yes**.

Na próxima tela, escolha a pasta para a instalação dos arquivos em seu PC.

→ Aceite a parametrização padrão ou selecione outra pasta usando o botão **Browse** e clique em **Next**.

Durante a instalação, o InstallShield Wizard usa a tela **Setup Status** para mostrar qual ação está sendo executada e também para mostrar o progresso da mesma. Após este estágio da instalação finalizado, uma mensagem é mostrada solicitando que você conecte o Gigaset USB Adapter 108 no seu PC.

→ Agora insira o Gigaset PC Card 108 em uma porta USB livre no seu PC.

Depois que o Gigaset USB Adapter 108 estiver conectado, a instalação continuará automaticamente. O reconhecimento automático do hardware pelo sistema operacional se inicia para instalar os drivers para o Gigaset USB Adapter 108. Dependendo das demais parametrizações no seu PC, esta tela poderá não aparecer.

Por favor lembre-se:

Se o seu PC está equipado com o sistema operacional Windows XP Service Pack 2, a tela **Wizard for looking for new hardware** aparecerá. Selecione a opção **No, not at this time** e clique em **Next**.

Dependendo de outras configurações no seu PC, uma caixa de diálogo poderá aparecer. Se não aparecer, o seguinte passo de instalação é automaticamente realizado pelo sistema.

→ Selecione a opção ***Install software automatically*** e clique em ***Next***.

Notas:

- ◆ Windows 2000 / XP: Se você ver um aviso ***Digital signature not found***, ignore a mensagem e continue com a instalação automática.
- ◆ Windows 98SE / ME: Você pode ser solicitado a inserir o seu CD de Instalação do Windows para continuar a instalação do driver. Portanto você deve ter este CD em mãos ou entrar o nome do caminho onde os arquivos de instalação do Windows estão localizados no seu PC.
- ◆ Reinicie seu PC caso seja solicitado.
- ◆ Se o seu PC já possui os arquivos mais recentes, responda a pergunta se os deseja manter com ***Yes***.

Depois da instalação, uma mensagem irá aparecer solicitando que você complete a instalação.

→ Clique em ***Finish***.

Isto fecha o programa de instalação. Dependendo da versão do sistema operacional Windows que você está usando, você poder ser solicitado a reiniciar o seu PC.

Verificando a instalação

Se a instalação foi completada com sucesso, você pode agora usar o seu Gigaset WLAN Adapter Monitor. Com o Gigaset WLAN Adapter Monitor você pode configurar seu Gigaset USB Adapter 108 e criar uma conexão a outros adaptadores de rede ou um Access Point.

O Gigaset WLAN Adapter Monitor é representado por um ícone na área de status da barra de tarefas, este ícone também mostra se já existe uma conexão para a algum dispositivo.

O seguinte pode ser mostrado na área de status da barra de tarefas:



Sem ícone:

Software não iniciado


Primeiro tente abrir o Gigaset WLAN Adapter Monitor manualmente.

→ No menu iniciar, clique em **Start/Iniciar – Programs/Programas – Gigaset USB Adapter 108 – Gigaset WLAN Adapter Monitor**.


Se isto falhar, então algo errado ocorreu durante o processo de instalação.

→ Desinstale o software.

→ Depois instale o software novamente.



Software disponível, bola vermelha acima do ícone: **Gigaset USB Adapter 108 não conectado**



Cruz vermelha acima do ícone:

Sem conexão a outro dispositivo



Bola verde acima do ícone:

Conexão estabelecida

O número de barras coloridas no ícone mostra a qualidade da conexão.

Parâmetros de segurança

Os parâmetros de segurança estão desabilitados por default. É fortemente recomendado que você ative os parâmetros de segurança. Por favor refira-se a documentação detalhada to no CD-ROM.

Por favor observe:

Uma comunicação com sucesso depende do uso dos mesmos parâmetros de segurança em todos os dispositivos WLAN.

Autorização



Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Atendimento Produtos Gigaset

Se tiver perguntas ou dúvidas sobre o manuseio do seu aparelho entre em contato conosco no site

www.gigaset.com.br ou através do nosso

Atendimento Produtos Gigaset

Grande Capitais e Regiões Metropolitanas: (11) 4003 3020

Demais localidades: 0800 888 3020

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das
08:00hs às 20:00hs.

Certificado de Garantia

Assegura-se a esse aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário, exceto bateria que tem garantia de 6 meses. Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuitos das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia. A garantia torna-se nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer alteração ou dano por parte do usuário provocado por mudança de configuração ou software, acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidas com o aparelho, descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do aparelho, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações. Os serviços

acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda. A garantia descrita neste certificado somente terá validade se este for devidamente preenchido pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho telefônico. O certificado deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Favor preencher os espaços abaixo:

Nome do comprador:

Endereço:

Telefone:

Espaço a ser preenchido pelo revendedor:

Número da nota fiscal:

Data de compra: __/__/__

Revendedor:

Cidade/Estado:

Modelo do produto:

Assinatura ou carimbo do revendedor.

Manual de instrucciones abreviado

Este Manual de instrucciones abreviado explica cómo poner en funcionamiento el Gigaset USB Adapter 108 y cómo acceder a través de un Punto de acceso (como p. ej. Gigaset SE551 dsl/cable) a Internet. Encontrará información detallada en el Manual de instrucciones en formato electrónico incluido en el CD-ROM suministrado y en Internet en www.gigaset.com/gigasetusbadapter108.

Marcas registradas

Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

Microsoft, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 y Windows XP e Internet Explorer son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Super G es una marca registrada de Atheros Communications, Inc.

Indicaciones de seguridad

- ◆ El Gigaset USB Adapter 108 puede interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos. Por lo tanto, tenga siempre en cuenta las condiciones técnicas del entorno correspondiente.
- ◆ Incluya el Manual de instrucciones y el CD-ROM cuando entregue el Gigaset USB Adapter 108 a otra persona.
- ◆ No ponga nunca en funcionamiento un aparato defectuoso. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico, ver capítulo "Servicio de atención al cliente (Customer Care)" en el CD-ROM suministrado.

Requisitos del sistema

Para el funcionamiento necesita:

- ◆ un PC con un mínimo de 466 MHz y uno de los sistemas operativos siguientes: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 o Windows XP
- ◆ 64 MB de memoria RAM y un mínimo de 30 MB de memoria en el disco duro.
- ◆ un puerto USB libre
- ◆ una unidad CD-ROM o DVD

Procedimiento de instalación

Para establecer el acceso a Internet a través de un Punto de acceso, proceda del siguiente modo:

1. Instale primero el Gigaset USB Adapter 108 en un PC.
2. Instale después el Punto de acceso. Encontrará la descripción en el manual de instrucciones del aparato correspondiente.
3. Establezca la conexión del Gigaset USB Adapter 108 al Punto de acceso.

Instalación del Gigaset USB Adapter 108 en un PC

Notas:

- ◆ Inserte el conector del cable USB en un puerto del PC sólo cuando el software de instalación lo solicite.
- ◆ Al realizar la instalación del Gigaset USB Adapter 108, el SSID (Service Set ID) de todos los componentes de red inalámbricos debe ser idéntico.
- ◆ Es posible que para la instalación necesite derechos de administrador en su PC.

- ➔ Cierre todos los programas en curso.
- ➔ Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad CD-ROM de su PC y espere hasta que aparezca la ventana de inicio. Si en su PC no aparece automáticamente la ventana de inicio, inicie la instalación manualmente:
 - Abra el Explorador de Windows.
 - Seleccione la unidad CD-ROM.
 - Haga doble clic en el programa **start.exe**.

Aparece la ventana de selección del idioma.

- ➔ Seleccione el idioma deseado.

Aparece una ventana con la vista general del contenido del CD-ROM.

- ➔ Haga clic en **Installation** (Instalación).

Nota:

Las ventanas de los distintos sistemas operativos sólo difieren ligeramente. La instalación se realiza en gran parte de forma automática, a excepción de unos pocos clics con el ratón y algunos reinicios.

En la pantalla aparece el InstallShield Wizard.

- ➔ Haga clic en **Next** (Siguiente) para continuar la instalación.

Se abre la ventana con los acuerdos de licencia.

- ➔ Si acepta el acuerdo de licencia, haga clic en **Yes** (Sí).

Seleccione en la siguiente ventana el directorio para los archivos de instalación en su PC.

- ➔ Acepte el ajuste predeterminado o seleccione con el botón **Browse** (Examinar) otro directorio y haga clic en **Next** (Siguiente).

Durante la instalación, el InstallShield Wizard muestra en la ventana **Setup Status** (Progreso de la instalación) la acción que se está ejecutando actualmente y el progreso de la instalación.

Tras finalizar este paso de instalación aparece un cuadro de mensaje que le solicitará que conecte el Gigaset USB Adapter 108 al PC.

➔ Inserte el conector en un puerto USB libre de su PC.

Tras insertar el cable USB, la instalación continuará automáticamente. Se abre la detección automática del hardware del sistema operativo para instalar los controladores del Gigaset USB Adapter 108.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Si en su PC está instalado el sistema operativo Windows XP Service Pack 2, aparece la ventana **Wizard for looking for new hardware** (Asistente para hardware). Seleccione la opción **No, not at this time** (Esta vez no) y haga clic en **Next** (Siguiente).

Dependiendo de los demás ajustes de su PC aparecerá un cuadro de diálogo. Si no aparece, el sistema realizará el siguiente paso de instalación de forma automática.

➔ Seleccione la opción **Install software automatically** (Instalación automática del software) y haga clic en **Next** (Siguiente).

Notas:

- ◆ En Windows 2000 / XP: Si aparece el mensaje **Digital signature not found** (No se ha encontrado la firma digital), ignórela y continúe con la instalación automática.

- ◆ En Windows 98SE / ME: Es posible que el sistema le solicite que introduzca el CD con el sistema operativo Windows para poder continuar con la instalación de los controladores. Por consiguiente, tenga preparado este CD o indique la ruta donde ha archivado en su PC los archivos de instalación de Windows.
- ◆ Si el sistema lo solicita, reinicie el PC.
- ◆ Si en su PC ya hay instalados archivos más recientes, confirme la pregunta sobre si desea conservarlos con **Yes**.

Después de la instalación aparecen (en función del sistema operativo) una o dos ventanas que le solicitarán que finalice la instalación.

→ Haga clic en **Finish**.

La instalación finaliza y el PC se reinicia.

Comprobar la instalación

Si la instalación se ha realizado con éxito, dispondrá ahora del Gigaset WLAN Adapter Monitor. Con el Gigaset WLAN Adapter Monitor puede configurar el Gigaset USB Adapter 108 y establecer una conexión con otros adaptadores de red o con un Punto de acceso.

El Gigaset WLAN Adapter Monitor se representa mediante un icono en el área de información de la barra de tareas y también le indicará si ya existe una conexión con un sistema asociado.

En el área de información de la barra de herramientas pueden aparecer las indicaciones siguientes:



Si no aparece ningún icono:
No se ha iniciado el software

Si no se ha iniciado el software, intente primero iniciar el Gigaset WLAN Adapter Monitor de forma manual.

→ Para ello haga clic en el menú de inicio en

Start/Inicio – Programs/Programas –

Gigaset USB Adapter 108 – Gigaset WLAN Adapter Monitor.

Si esto no es posible, el programa se ha instalado incorrectamente.

→ Desinstale el software.

→ Vuelva a instalar el software.




Software instalado, esfera roja encima del icono:

No ha insertado el Gigaset USB Adapter 108



Cruz roja encima del icono:

No hay conexión con la red.



Esfera verde encima del icono:

Se ha establecido la conexión

El número de las barras de color en el icono indica la calidad de la conexión.

Ajustes de seguridad

Por defecto están desactivados los ajustes de seguridad. Se recomienda encarecidamente que active los ajustes de seguridad. Para ello, lea el Manual de instrucciones detallado del CD-ROM.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Para establecer con éxito una comunicación, todos los sistemas asociados de una WLAN deben utilizar ajustes de seguridad idénticos.

Servicio Técnico (Servicio de Atención al Cliente)

¡Le ofrecemos asistencia rápida e individual!

Nuestra asistencia Online en Internet está disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar:

www.gigaset.com/es/service

Recibirá asistencia para nuestros productos las 24 horas del día. Allí encontrará una recopilación de las preguntas y respuestas más frecuentes y podrá descargar instrucciones de uso y actualizaciones recientes de software (si están disponibles para el producto).

También encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes en la guía del usuario detallada en el CD suministrado o en Internet en

www.gigaset.com/es/service.

Recibirá asistencia personal sobre nuestra oferta en la línea directa Premium:

España 807 51 71 05

El personal cualificado le ayudará de forma competente en todas las cuestiones relativas a la información sobre el producto y la instalación.

En el caso de reparaciones o posibles reclamaciones de garantía recibirá ayuda rápida y eficaz en nuestro Centro de Servicios:

España 902 103935

Tenga preparado el recibo de compra.

En los países donde nuestro producto no es distribuido por vendedores autorizados no se ofrecen servicios de sustitución ni de reparación.

Permiso

Este aparato está diseñado para el uso a nivel mundial, fuera del Espacio Económico Europeo (exceptuando Suiza), en función de las homologaciones nacionales.

En Francia sólo se autoriza el uso de este equipo en el interior de edificios.

Se han observado las características específicas del país. El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la Directiva R&TTE.

Gigaset Communications GmbH declara que este equipo cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones aplicables en el marco de la normativa europea R&TTE 1999/5/EC.

Extracto de la Declaración de Conformidad

„Nosotros, Gigaset Communications GmbH declaramos que el producto descrito en estas instrucciones se ha evaluado de acuerdo con nuestro Sistema de Garantía Total de Calidad certificado por CETECOM ICT Services GmbH en cumplimiento del ANEXO V de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. Se garantiza la presunción de conformidad con los requisitos básicos relativos a la Directiva del Consejo 1999/5/EC.”

Puede obtener una copia de la declaración de Conformidad con la 1999/5/ED en la siguiente dirección de Internet: www.gigaset.com/docs

En la pantalla que aparezca, seleccione "Declaración de Conformidad".

CE 06820

Quick Start Guide

This Quick Start Guide shows you how to get started and get access to the Internet using an Access Point Gigaset USB Adapter 108 (such as the Gigaset SE551 dsl/cable). You will find more detailed information in the electronic operating instructions on the supplied CD-ROM and on the Internet at www.gigaset.com/gigasetusbadapter108.

Trademarks

Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Microsoft, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP and Internet Explorer are registered trademarks of the Microsoft Corporation. Super G is a registered trademark of Atheros Communications, Inc.

Safety precautions

- ◆ The Gigaset USB Adapter 108 can affect medical equipment. Therefore, you should pay attention to the technical conditions of the corresponding environment.
- ◆ Make sure you include the operating instructions and the CD-ROM when you pass on your Gigaset USB Adapter 108 to somebody else.
- ◆ Under no circumstances try to use a damaged device. If in doubt, please contact our service department, see Chapter "Service (Customer Care)" on the supplied CD-ROM.

System requirements

You will require:

- ◆ a PC with at least 466 MHz and one of the following operating systems: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 or Windows XP
- ◆ 64 MB RAM and at least 30 MB free hard disk space
- ◆ a free USB port
- ◆ a CD-ROM drive or a DVD drive

Procedure for installation

To establish Internet access using Access Point, proceed as follows:

1. First install the Gigaset USB Adapter 108 in a PC.
2. Then install the Access Point. This is described in the operating instructions for the device in question.
3. Then set up the connection from the Gigaset USB Adapter 108 to the Access Point.

Installation of Gigaset USB Adapter 108 on a PC

Notes:

- ◆ Do not insert the USB cable plug into a spare USB port on your PC until the installation software prompts you to do so.
- ◆ When installing the Gigaset USB Adapter 108, the SSID (Service Set ID) of all the wireless network components must be identical.
- ◆ You may require administrator rights for the installation process on your PC.

- ➔ Close all running programs.
- ➔ Insert the CD-ROM supplied into the CD-ROM drive of your PC and wait until the welcome screen appears. If this screen does not appear automatically, start installation manually:
 - Open Windows Explorer.
 - Select the CD-ROM drive.
 - Double-click **start.exe**.

The language selection screen appears

- ➔ Select the language.

You will now see a screen showing the contents of the CD-ROM.

- ➔ Click **Installation**.

Note:

The screens for the various operating systems differ only marginally. Installation is largely automatic, apart from a few mouse clicks and restarts.

The InstallShield Wizard appears on the screen.

- ➔ Click on **Next** to continue installation.

The licence agreement screen now appears.

- ➔ If you accept the licence agreement, click on **Yes**.

In the next screen, choose the directory for the installation files on your PC.

- ➔ Accept the default setting or select another directory using the **Browse** button and click on **Next**.

During installation, the InstallShield Wizard uses the **Setup_Status** screen to show which action is being carried out, and the progress is also displayed.

After this installation step is completed, a message appears prompting you to connect the Gigaset USB Adapter 108 to your PC.

→ Now insert the plug into a spare USB port on your PC.

Once the USB cable has been plugged in, installation continues automatically. The operating system's automatic hardware recognition opens to install the drivers for the Gigaset USB Adapter 108.

Please remember:

If your PC is equipped with the Windows XP operating system Service Pack 2, the **Wizard for looking for new hardware** window appears. Select the **No, not at this time** option, and click on **Next**.

Depending on the other settings of your PC, a dialogue box may appear. If it does not appear, the following installation step is automatically carried out by the system.

→ Select the **Install software automatically** option, and click on **Next**.

Notes:

- ◆ Under Windows 2000 / XP: If you see the warning **Digital signature not found**, ignore the message and continue with automatic installation.
- ◆ Under Windows 98SE / ME: You may be prompted to insert your Windows Installation CD to continue driver installation. Therefore you should have this CD handy or enter the path name where the Windows installation files are stored on your PC.

- ◆ Restart your PC if you are prompted to do so.
- ◆ If your PC already contains more recent files, answer the question whether you want to keep them with **YES**.

After installation, one or two windows will appear, depending on your operating system, prompting you to complete installation.

→ Click on **Finish**.

The Installation is finished and your PC will be restarted.

Checking installation

If installation was successful, you can now use the Gigaset WLAN Adapter Monitor. With the Gigaset WLAN Adapter Monitor you can configure your Gigaset USB Adapter 108 and create a connection to other network adapters or an Access Point.

The Gigaset WLAN Adapter Monitor is represented by an icon in the status area of the taskbar, this icon also shows you if there is already a connection to a connection partner.

The following may be displayed in the status area of the taskbar:



No icon:
Software not launched

If the software has not started, first try to open the Gigaset WLAN Adapter Monitor manually.

→ To do this, in the start menu, click on **Start – Programs – Gigaset USB Adapter 108 – Gigaset WLAN Adapter Monitor**.

If this fails, then something went wrong during installation.

→ Deinstall the software.


→ Then install the software again.



Software available, red ball above the icon:
Gigaset USB Adapter 108 not plugged in



Red cross above the icon:
No connection to the network



Green ball above the icon:
Connection established

The number of coloured bars in the icon shows the connection quality.

Security settings

The security settings are deactivated by default. It is strongly recommended that you activate the security settings. Please refer to the detailed operating instructions on the CD-ROM.

Please remember:

Successful communication depends on all the connection partners in a WLAN using the same security settings.

Authorisation

This device is intended for use worldwide. Use outside the European Economic Area (with the exception of Switzerland) is subject to national approval.

In France, this device is only intended for internal use within buildings.

Country-specific requirements have been taken into consideration.

We, Gigaset Communications GmbH, declare that this device meets the essential requirements and other relevant regulations laid down in Directive 1999/5/EC.

A copy of the 1999/5/EC Declaration of Conformity is available at this Internet address:

www.gigaset.com/docs.

CE 0682!

Service Center

Abu Dhabi	97 12 62 23 800
Argentina	0800-888-9878
Australia	1300 665 366
Austria	05 17 07 50 04 (0,065 Euro/Min.)
Bahrain	97 31 73 11 173
Belgium	0 78 15 66 79
Bosnia Herzegovina	033 276 649
Brazil	Grande Capitais e Regiões Metropolitanas: (11) 4003 3020 Demais localidades: 0800 888 3020
Bulgaria	02 873 94 88
Canada	866 247 8758
China	0 21 400 670 6007 (RMB 0.11)
Croatia	016 10 53 81 (0,23 Kun)
Czech Republic	233 032 727
Denmark	35 25 86 00
Dubai	97 14 39 69 944
Egypt	202 7623441

Finland	09 23 11 34 25
France	01 56 38 42 00 (Appel national)
Germany	01805 333 220 (0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)
Greece	801 1000 500 (0,026 Euro)
Hong Kong	2763 0203 2389 7285
Hungary	06 14 71 24 44 (27 Ft)
India	Please refer to your local warranty card
Ireland	18 50 77 72 77
Israel	1 700 700 727
Italy	199.15.11.15
Jordan	00962 6 5625460/1/2
Kuwait	00965-2464993
Latvia	7 50 11 18
Lebanon	00961-1236110
Luxembourg	43 84 33 99

Malaysia	603 77124304
Malta	+353 21 4940 632
Mexico	01800 999 4442738 (01800 999 Gigaset)
Netherlands	0900-3333104 (0,25 Euro/min.)
New Zealand	08 00 27 43 63
Norway	22 70 84 00
Oman	96 82 47 09 281
Philippines	0 27 57 11 18
Poland	0 801 140 160
Portugal	(351) 808781223
Romania	+4.021.529.7114.
Russia	8 (495) 228 1312
Serbia	0800 222 111
Singapore	6735 9100
Slovak Republic	02 59 68 22 66 (4,428 sk)

Slovenija	0 14 74 63 36
South Africa	08 60 10 11 57
Spain	902 103935
Sweden	08 750 99 11
Switzerland	0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)
Taiwan	02 266 24343
Turkey	0216 459 98 59
Ukraine	+380-44-451-71-72
United Arab Emirates	0 43 66 03 86
United Kingdom	0 84 53 67 08 12
USA	1-866 247-8758 (toll free)
Vietnam	1900 545 416

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

No: A31008-M1031-U301-1-3P43_21-11-2008